

**UNIX KIDS**

**ТОЛОКАР UNIX KIDS BIBICAR V2**





**ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!**

**ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МИР ДЕТСТВА С UNIX KIDS!**

UNIX Kids – бренд на рынке детских товаров, который задаёт абсолютно новый тренд, используя в производстве гипоаллергенный, устойчивый к влаге и UV-лучам пищевой пластик. Все товары бренда сочетают в себе максимальную функциональность и стильный дизайн. Лаконичность и спокойные тона, смелые комбинации и гармония форм создают атмосферу уюта и вдохновения.

Мы ценим ваш выбор и заботимся о безопасности ваших малышей.

Перед использованием продукта внимательно изучите инструкцию. Если она потеряется – скачайте её на нашем сайте [www.unixkids.ru](http://www.unixkids.ru)

**КОМАНДА UNIX KIDS ВСЕГДА НА СВЯЗИ!**

Если у вас возникли вопросы по использованию товара, обратитесь к продавцу или дилеру в сервисный центр. Мы гарантируем высокое качество и безопасность всех наших продуктов.

**Сервисная служба**  
ПН-ПТ с 8:00 до 18:00

**Тел.:** [+7 \(495\) 824-40-79](tel:+7(495)824-40-79)  
**E-mail:** [service@unixfit.ru](mailto:service@unixfit.ru)



**Хотите узнать больше о товарах UNIX Kids?**  
Отсканируйте QR-код на весь ассортимент.



**UNIXKIDS.RU**

## ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ

**Артикул:** PTBBCAR1V2BN / PTBBCAR1V2GN

**Размер:** 75×35×38 см

**Материал:** Гипоаллергенный пищевой пластик 4-го класса, силиконовые колёса.

Вращение передних колёс 360°

**Максимальная нагрузка:** до 100 кг

Крепежный комплект для сборки толокара расположен в сиденье – органайзере.

## КОМПЛЕКТАЦИЯ И СБОРКА ТОЛОКАРА



1. Комплектация толокара



2. Проденьте рулевой вал через рулевое колесо и вставьте его в кузов.



3. Закрепите заглушку на рулевом колесе до щелчка.



4. Вставьте колесо в заднюю секцию толокара и прижмите его к основанию, закрутив его на шурупы с помощью отвертки.



5. Проденьте рулевой треугольник через рулевой вал.



6. После установки рулевого вала поместите прокладку и затяните винты.



## УСТАНОВКА БАТАРЕЕК:

Откройте крышку батарейного отсека, достаньте 3 незаряжаемые батарейки типа AA 1,5 В и установите их в соответствии с положительным и отрицательным контактами, после чего закройте крышку батарейного отсека и зафиксируйте ее винтами.

## УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ

- ✔ Для очистки используйте мягкие неагрессивные средства (например, мыльный раствор).
- ✔ Рекомендуется протирать поверхность мягкой губкой или тканью.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- ✔ Не допускайте контакта детей с пластиковыми пакетами и упаковочными материалами до их полного удаления. Утилизируйте их сразу после распаковки.
- ✔ Не используйте толокар, если какие-либо её части сломаны или повреждены. Используйте только оригинальные запасные части от производителя.
- ✔ Толокар может быть использован только при условии, что все фиксирующие механизмы надёжно соединены. Перед использованием тщательно проверьте их исправность.
- ✔ Запрещено детям взбираться на конструкцию.
- ✔ Держите толокар и его детали подальше от открытого огня и источников тепла (электрические камины, обогреватели, газовые плиты, костры).
- ✔ Пожалуйста, проинструктируйте ребенка по технике безопасности перед тем, как разрешить ему пользоваться толокаром.
- ✔ Перед каждым использованием проверяйте исправность и наличие всех деталей.
- ✔ Не используйте игрушку вблизи порогов, лестниц, а также на неровной и пересеченной местности.
- ✔ Изделие не является средством передвижения и не должно использоваться на дорогах общественного транспорта. При езде на нём следует держаться подальше от склонов, дорог общественного пользования, бассейнов и других источников опасности.
- ✔ Не разрешайте другим детям толкать игрушку, когда на ней едет другой ребенок.

### ПРИМЕЧАНИЕ

Производитель оставляет за собой право модифицировать устройства по мере необходимости и не уведомлять об этом пользователей. Все зависит от конкретной модели продукта.  
Гарантия 2 года.

**UNIX** KIDS

**Стильно**

**Функционально**

**С душой**