

UNIX KIDS

CAMOKAT LIGHT



ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО И СОХРАНИТЕ ЕГО НА БУДУЩЕЕ.

Все изображения в инструкции служат исключительно для примера.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного согласования.



ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МИР ДЕТСТВА С UNIX KIDS!

UNIX Kids – бренд на рынке детских товаров, который задаёт абсолютно новый тренд, используя в производстве гипоаллергенный, устойчивый к влаге и UV-лучам пищевой пластик. Все товары бренда сочетают в себе максимальную функциональность и стильный дизайн. Лаконичность и спокойные тона, смелые комбинации и гармония форм создают атмосферу уюта и вдохновения.

Мы ценим ваш выбор и заботимся о безопасности ваших малышей.

Перед использованием продукта внимательно изучите инструкцию. Если она потеряется – скачайте её на нашем сайте **www.unixkids.ru**

КОМАНДА UNIX KIDS ВСЕГДА НА СВЯЗИ!

Если у вас возникли вопросы по использованию товара, обратитесь к продавцу или дилеру в сервисный центр. Мы гарантируем высокое качество и безопасность всех наших продуктов.

Сервисная служба
ПН-ПТ с 8:00 до 18:00

Тел.: +7 (495) 824-40-79
E-mail: service@unixfit.ru



Хотите узнать больше о товарах UNIX Kids?
Отсканируйте QR-код на весь ассортимент.



UNIXKIDS.RU

ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ

Артикул: SCOLIGHTGN (зеленый)
SCOLIGHTGY (серый)
SCOLIGHTPK (розовый)
Высота от ручки до пола: 68 см / 74 см / 80 см
Максимальная нагрузка: 50 кг

КОМПЛЕКТАЦИЯ



№	Описание	Кол-во, шт.
1	Руль	1
2	Рулевая стойка	1
3	Зажим регулировки высоты	1
4	Ножной тормоз	1
5	Передние колёса	1
6	Заднее колесо	1
7	Дека с подсветкой	1
8	Кнопка включения подсветки	1
9	Фонарик с кнопкой включения	1

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ



1. Проверьте, что все детали самоката в наличии

2. Вставьте стойку руля в основание до характерного щелчка. Перед использованием проверьте надежность крепления.



3. Откройте зажим регулировки высоты и зафиксируйте на нужной высоте. Закройте зажим.



4. Установка батареек. Снимите крышку отсека под декой с помощью отвёртки и установите 3 батарейки AA (нет в комплекте). Закрутите крышку обратно. Для фонарика на руле потребуются 3 батарейки AG10 (нет в комплекте). Отсек для батареек находится с обратной стороны от фонаря. **Важно:** установка производится только взрослыми. Не используйте одновременно старые и новые батарейки, а также не смешивайте аккумуляторные и щелочные батарейки.

УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ

- ✓ Протирайте изделие мягкой тканью с использованием слабого мыльного раствора.
- ✓ Не используйте коррозионные чистящие средства (спирт, бензин, растворители).
- ✓ Не подвергайте изделие длительному воздействию влаги.
- ✓ Не храните изделие при высокой температуре или повышенной влажности. Это может привести к изменению цвета, коррозии или деформации каркаса.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- ✓ Не допускайте контакта детей с пластиковыми пакетами и упаковочными материалами до их полного удаления. Утилизируйте их сразу после распаковки.
- ✓ Сборку должны производить только взрослые.
- ✓ Не пытайтесь самостоятельно вносить изменения в конструкцию самоката. Используйте только оригинальные запчасти, предоставленные производителем.
- ✓ Храните упаковку в недоступном для детей месте!
- ✓ Не поднимайтесь и не спускайтесь по лестницам или эскалаторам. Колеса могут сломаться или сложиться, что создаёт риск падения и получения травм.
- ✓ Не позволяйте детям кататься самостоятельно.
- ✓ Не используйте в местах с интенсивным движением транспорта и большим скоплением людей, на проезжей части, в узких переулках, на парковках, вблизи водоемов, в лифтах и в других подобных местах.
- ✓ Не предназначено для экстремального катания, выполнения трюков и опасных маневров.
- ✓ Не предназначено для езды по песку, неровностям, лужам. Избегайте попадания воды!
- ✓ Перед каждым использованием проверяйте исправность замков, креплений и колёс.

ПРИМЕЧАНИЕ

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без предварительного уведомления.

Гарантия 1 год.

UNIX *KIDS*

Стильно

Функционально

С душой