

UNIX *KIDS*

МОЛЬБЕРТ HELICOPTER CAMEL



ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО И СОХРАНИТЕ ЕГО НА БУДУЩЕЕ.

Все изображения в инструкции служат исключительно для примера.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного согласования.



ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МИР ДЕТСТВА С UNIX KIDS!

UNIX Kids – бренд на рынке детских товаров, который задаёт абсолютно новый тренд, используя в производстве гипоаллергенный, устойчивый к влаге и UV-лучам пищевой пластик. Все товары бренда сочетают в себе максимальную функциональность и стильный дизайн. Лаконичность и спокойные тона, смелые комбинации и гармония форм создают атмосферу уюта и вдохновения.

Мы ценим ваш выбор и заботимся о безопасности ваших малышей.

Перед использованием продукта внимательно изучите инструкцию. Если она потеряется – скачайте её на нашем сайте www.unixkids.ru

КОМАНДА UNIX KIDS ВСЕГДА НА СВЯЗИ!

Если у вас возникли вопросы по использованию товара, обратитесь к продавцу или дилеру в сервисный центр. Мы гарантируем высокое качество и безопасность всех наших продуктов.

Сервисная служба
ПН-ПТ с 8:00 до 18:00

Тел.: [+7 \(495\) 824-40-79](tel:+7(495)824-40-79)
E-mail: service@unixfit.ru



Хотите узнать больше о товарах UNIX Kids?
Отсканируйте QR-код на весь ассортимент.



UNIXKIDS.RU

ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ

Артикул: PDBBASICCL (бежевый)

КОМПЛЕКТАЦИЯ



№	Описание	Кол-во, шт.
1	Мольберт (основная рама)	1
2	Лопасть вертолѐта	1

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ



1. Достаньте мольберт из упаковки и разместите на поверхности.



2. Прикрепите лопасть вертолёта к выступающей точке наверху рамы, затем зафиксируйте, вставив в задний выступ.



3. **Установка в рабочее положение.**
Поставьте мольберт вертикально и выдвиньте опорные ножки.



4. **Регулировка высоты.**
Ослабьте фиксирующие винты, отрегулируйте высоту мольберта под рост ребёнка, затем затяните винты.

УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ

- ✓ Для очистки используйте мягкие неагрессивные средства (например, мыльный раствор).
- ✓ Рекомендуется протирать поверхность мягкой губкой или тканью.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- ✓ Используйте только в домашних условиях.
- ✓ Внимание! В комплекте имеются мелкие детали. Храните упаковку в недоступном для детей месте.
- ✓ Сборку должен производить взрослый.
- ✓ Размещайте мольберт на ровной устойчивой поверхности, обеспечьте достаточно свободного пространства вокруг.
- ✓ Не используйте в воде, на водонепроницаемом, неровном, наклонном или скользком основании.
- ✓ Перед использованием убедитесь, что все элементы надёжно закреплены и посторонние небезопасные предметы отсутствуют в зоне установки.
- ✓ В процессе эксплуатации регулярно проверяйте корпус изделия и крепёжные элементы. Прекратите использование при обнаружении трещин или износа — возможно опрокидывание.
- ✓ Если крепёжный элемент изношен и не затягивается до конца, обратитесь к продавцу для замены.
- ✓ Храните в прохладном сухом месте, избегайте воздействия прямых солнечных лучей, огня и источников тепла.
- ✓ Используйте под наблюдением взрослых.
- ✓ Не позволяйте детям играть с разобранными, повреждёнными или деформированными деталями во избежание случайного проглатывания, удушья и получения травм.
- ✓ Сохраните инструкцию по эксплуатации для дальнейшего использования.

ПРИМЕЧАНИЕ

Производитель оставляет за собой право модифицировать устройство по мере необходимости без предварительного уведомления пользователей. Все характеристики зависят от конкретной модели продукта.

***UNIX* KIDS**

Стильно

Функционально

С душой