UNIX KIDS

ТЮБИНГ SNOW/TREE

UNIX KIDS

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МИР ДЕТСТВА С UNIX KIDS!

UNIX Kids — бренд на рынке детских товаров, который задаёт абсолютно новый тренд, используя в производстве гипоаллергенный, устойчивый к влаге и UV-лучам пищевой пластик. Все товары бренда сочетают в себе максимальную функциональность и стильный дизайн. Лаконичность и спокойные тона, смелые комбинации и гармония форм создают атмосферу уюта и вдохновения.

Мы ценим ваш выбор и заботимся о безопасности ваших малышей.

Перед использованием продукта внимательно изучите инструкцию. Если она потеряется — скачайте её на нашем сайте **www.unixkids.ru**

КОМАНДА UNIX KIDS ВСЕГДА НА СВЯЗИ!

Если у вас возникли вопросы по использованию товара, обратитесь к продавцу или дилеру в сервисный центр. Мы гарантируем высокое качество и безопасность всех наших продуктов.

Сервисная служба
ПН-ПТ с 8:00 до 18:00

Тел.: +7 (495) 824-40-79
E-mail: service@unixfit.ru

Хотите узнать больше о товарах UNIX Kids?
Отсканируйте QR-код на весь ассортимент.

UNIXKIDS.RU

ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ

Артикул: STSNOW100GY / STTREE100GR

Диаметр: 100 см

Материал: ткань - оксфорд, ПВХ

Рекомендуемый возраст: от 2-х лет

Максимальный вес: 150 кг

Тюбинг предназначен для зимнего катания на специально оборудованных снежных склонах.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Перед сборкой убедитесь, что у вас всё в комплекте:

№	Название	Кол-во
1	Надувная камера	1
2	Обшивочный чехол	1
3	Ручка тяги тюбинга	1
4	Коробка	1
5	Ключ клапана	1

СБОРКА ТЮБИНГА

1. Осмотрите тюбинг на предмет повреждений, царапин, трещин и следов утечки воздуха.
2. Проверьте состояние клапана и ручки (при наличии), удостоверившись в их надёжности.
3. Возьмите насос.
4. Подключите шланг насоса к клапану тюбинга, убедившись в герметичном соединении.
5. Медленно накачивайте тюбинг небольшими порциями, постепенно заполняя его воздухом примерно на 70%.
6. Сделайте перерыв на 5 минут, позволяя материалу немного адаптироваться.
7. Продолжите накачивать тюбинг, доведя уровень заполнения до 90%. Полностью заполнять не нужно!
8. Закройте клапан и снова проверьте его на отсутствие утечек.
9. Положите тюбинг на ровную снеговую поверхность на пару минут, после чего повторно оцените стабильность давления.

УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ

- Не рекомендуется мыть горячей водой и агрессивными средствами.
- Для очистки пятен используйте небольшое количество нейтрального моющего средства.
- После всех манипуляций протирайте тюбинг чистой сухой тканью.

ХРАНЕНИЕ

Хранить при температуре −40C° до +35C°

При краткосрочном хранении:

1. Поддерживайте давление воздуха около 90%.
2. Поместите тюбинг в сухое, проветриваемое и прохладное место.

При долгосрочном хранении:

1. Откройте клапан и медленно выпустите весь воздух.
2. Аккуратно уложите тюбинг, избегая складок и сжатия.
3. Место для хранения должно быть сухим и прохладным подальше от острых и тяжёлых предметов.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не допускайте контакта детей с пластиковыми пакетами и упаковочными материалами до их полного удаления. Утилизируйте их сразу после распаковки.
- Не используйте тюбинг, если какие-либо его части сломаны или повреждены. Используйте только оригинальные запасные части от производителя.
- Тюбинг может быть использован только при условии, что все правила сборки соблюдены.
- Катайтесь только на специально оборудованных склонах. Не пользуйтесь тюбингом в плохую погоду (ветер, туман, низкая видимость) и в ночное время.
- Не используйте тюбинг при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, гипертонии, эпилепсии, остеопорозе, проблемах с позвоночником.
- Не превышайте нагрузку свыше до 150 кг.
- Пожалуйста, проинструктируйте ребёнка по технике безопасности перед тем, как разрешить ему пользоваться тюбингом.
- Держите тюбинг и его детали подальше от открытого огня и источников тепла (электрические камины, обогреватели, газовые плиты, костры).
- Перед каждым использованием проверяйте исправность и наличии всех деталей.

ПРИМЕЧАНИЕ

Производитель оставляет за собой право модифицировать устройства по мере необходимости и не уведомлять об этом пользователей. Все зависит от конкретной модели продукта.

ГАРАНТИЯ

Гарантийный срок на чехол — 1 месяц со дня продажи. Срок службы — 2 года, при условии соблюдения потребителем правил и рекомендаций по эксплуатации.

*Гарантия не распространяется на входящую в комплект камеру и на повреждения, возникшие из-за неправильной эксплуатации, ненадлежащего хранения и/или транспортировки изделия. Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и/или внешний вид изменения, не ухудшающие качества изделия.

UNIX KIDS

Стильно
Функционально
С душой