


UNIX KIDS

ИГРОВОЙ МАНЕЖ КЛАССИК ДОМИК НА ДЕРЕВЕ

CLASSIC TREE HOUSE



ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО И СОХРАНИТЕ ЕГО НА БУДУЩЕЕ.

Все изображения в инструкции служат исключительно для примера.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного согласования.



ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МИР ДЕТСТВА С UNIX KIDS!

UNIX Kids – бренд на рынке детских товаров, который задаёт абсолютно новый тренд, используя в производстве гипоаллергенный, устойчивый к влаге и UV-лучам пищевой пластик. Все товары бренда сочетают в себе максимальную функциональность и стильный дизайн. Лаконичность и спокойные тона, смелые комбинации и гармония форм создают атмосферу уюта и вдохновения.

Мы ценим ваш выбор и заботимся о безопасности ваших малышей.

Перед использованием продукта внимательно изучите инструкцию. Если она потеряется – скачайте её на нашем сайте www.unixkids.ru

КОМАНДА UNIX KIDS ВСЕГДА НА СВЯЗИ!

Если у вас возникли вопросы по использованию товара, обратитесь к продавцу или дилеру в сервисный центр. Мы гарантируем высокое качество и безопасность всех наших продуктов.

Сервисная служба
ПН-ПТ с 8:00 до 18:00

Тел.: [+7 \(495\) 824-40-79](tel:+7(495)824-40-79)
E-mail: service@unixfit.ru



Хотите узнать больше о товарах UNIX Kids?
Отсканируйте QR-код на весь ассортимент.



UNIXKIDS.RU

ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ

Материал: гипоаллергенный пищевой пластик 4-го класса

Высота секций: 65 см


Ширина входной секции: 80 см

Ширина малой секции: 50 см


КОМПЛЕКТАЦИЯ

Перед сборкой убедитесь, что у вас всё в комплекте.

Артикул	Размер	A/B Большие секции	C Малые секции	D Угловые верхние	E Прямые верхние	F Угловые нижние	G Прямые нижние
PPCL4CL	130 × 130	4	4	4	4	4	4
PPCL8CL	150 × 130	2	8	4	6	4	6
PPCL10CL	150 × 180	2	10	4	8	4	8
PPCL12CL	180 × 200	2	12	4	10	4	10
PPCL16CL	200 × 180	2	16	4	14	4	14



ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ



ПРИМЕЧАНИЕ

Изображения в инструкции приведены для примера. Внешний вид изделия может отличаться в зависимости от количества секций в комплекте.

УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ

- ✔ Для очистки используйте мягкие неагрессивные средства (например, мыльный раствор).
- ✔ Рекомендуется протирать поверхность мягкой губкой или тканью.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- ✔ Не допускайте контакта детей с пластиковыми пакетами и упаковочными материалами до их полного удаления. Утилизируйте их сразу после распаковки.
- ✔ Не используйте манеж, если какие-либо её части сломаны или повреждены. Используйте только оригинальные запасные части от производителя.
- ✔ Манеж может быть использован только при условии, что все фиксирующие механизмы надёжно соединены. Перед использованием тщательно проверьте их исправность.
- ✔ Запрещено детям взбираться на конструкции.
- ✔ Держите манеж и его детали подальше от открытого огня и источников тепла (электрические камины, обогреватели, газовые плиты, костры).
- ✔ Пожалуйста, проинструктируйте ребенка по технике безопасности перед тем, как разрешить ему пользоваться манежем.
- ✔ Перед каждым использованием проверяйте исправность и наличие всех деталей.

ПРИМЕЧАНИЕ

Производитель оставляет за собой право модифицировать устройства по мере необходимости и не уведомлять об этом пользователей. Все зависит от конкретной модели продукта.
Гарантия 2 года.

UNIX KIDS

Стильно

Функционально

С душой