


UNIX KIDS

СТОЛ СО СТУЛОМ BASIC



ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО И СОХРАНИТЕ ЕГО НА БУДУЩЕЕ.

Все изображения в инструкции служат исключительно для примера.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного согласования.



ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МИР ДЕТСТВА С UNIX KIDS!

UNIX Kids – бренд на рынке детских товаров, который задаёт абсолютно новый тренд, используя в производстве гипоаллергенный, устойчивый к влаге и UV-лучам пищевой пластик. Все товары бренда сочетают в себе максимальную функциональность и стильный дизайн. Лаконичность и спокойные тона, смелые комбинации и гармония форм создают атмосферу уюта и вдохновения.

Мы ценим ваш выбор и заботимся о безопасности ваших малышей.

Перед использованием продукта внимательно изучите инструкцию. Если она потеряется – скачайте её на нашем сайте www.unixkids.ru

КОМАНДА UNIX KIDS ВСЕГДА НА СВЯЗИ!

Если у вас возникли вопросы по использованию товара, обратитесь к продавцу или дилеру в сервисный центр. Мы гарантируем высокое качество и безопасность всех наших продуктов.

Сервисная служба
ПН-ПТ с 8:00 до 18:00

Тел.: [+7 \(495\) 824-40-79](tel:+7(495)824-40-79)
E-mail: service@unixfit.ru



Хотите узнать больше о товарах UNIX Kids?
Отсканируйте QR-код на весь ассортимент.



UNIXKIDS.RU

ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ


Артикул: PT1CHBASICGY Grey (серый)

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Перед сборкой убедитесь, что у вас всё в комплекте:


Стол

A




1 шт

B




1 шт

C




2 шт

D



4 шт

H




4 шт

A	Столешница	2
B	Поперечная соединительная планка	4
C	Опора стола	3
D	Винт	1
H	Защитные накладки	4


Стул

E




1 шт

F




2 шт

J



1 шт

D



6 шт

H




4 шт

E	Столешница	2
F	Поперечная соединительная планка	4
J	Опора стола	3
D	Винт	1
H	Защитные накладки	4


ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Стол




Шаг 1

Прикрепите опору стола (C) к одному концу поперечной планки (B) и закрепите винтами (D).




Шаг 2

Прикрепите вторую опору стола (C) к другому концу планки (B) и закрепите винтами (D).




Шаг 3

Установите столешницу (A) на собранный каркас.




Стул




Шаг 1

Присоедините сиденье (J) к боковой опоре стула (F) и закрепите двумя винтами (D).




Шаг 2

Установите спинку (E) и соедините её с боковой опорой; закрепите винтом (D).



Шаг 3

Присоедините вторую боковую опору стула (F) и закрепите двумя винтами (D). Проверьте надёжность всех соединений.



УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ

- ✓ Для очистки используйте мягкие неагрессивные средства (например, мыльный раствор).
- ✓ Рекомендуется протирать поверхность мягкой губкой или тканью.
- ✓ Не используйте отбеливатели и агрессивные чистящие средства.


МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- ✓ Устанавливайте и используйте изделие в строгом соответствии с данным руководством.
- ✓ Не оставляйте ребёнка без присмотра во время использования.
- ✓ Изделие предназначено для использования детьми под наблюдением взрослых.
- ✓ Не позволяйте детям вставать на стол или стул, прыгать и карабкаться по ним.
- ✓ Устанавливайте изделие только на ровной, устойчивой и нескользкой поверхности.
- ✓ Используйте изделие только в помещении.
- ✓ Перед каждым использованием проверяйте надёжность всех винтовых соединений; при ослаблении подтяните их, при повреждении деталей прекратите использование.
- ✓ Не подвергайте изделие воздействию высоких (выше 32 °C) или слишком низких (ниже 20 °C) температур.
- ✓ Не используйте упаковочный пакет в качестве игрушки.
- ✓ Храните мелкие детали (винты) в недоступном для детей месте.

ПРИМЕЧАНИЕ

Производитель оставляет за собой право модифицировать устройство по мере необходимости без предварительного уведомления пользователей. Все характеристики зависят от конкретной модели продукта.

Гарантия — 2 года.



UNIX ***KIDS***

Стильно

Функционально

С душой