


UNIX KIDS

**РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

СУХОЙ БАССЕЙН ДЛЯ ШАРИКОВ UNIX KIDS 100



ВАЖНО

Перед использованием устройства внимательно прочитайте инструкцию. Сохраните настоящее руководство для дальнейшего использования.

Характеристики продукта могут отличаться от представленных на фотографиях и могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.



Рады приветствовать вас, пользователи продукции **UNIX Kids!**

Мы благодарны, что ваш выбор был остановлен на продукции нашего бренда. Для того чтобы обеспечить вашу максимальную сохранность, команда **UNIX Kids** просит вас с вниманием отнестись к изучению инструкции перед использованием! В случае если инструкция в дальнейшем будет потеряна, её всегда можно найти на официальном сайте www.unixkids.ru

«UNIX Kids – бренд на рынке детских товаров, который задаёт абсолютно новый тренд, используя в производстве гипоаллергенный, устойчивый к влаге и UV-лучам пищевой пластик. Все товары бренда сочетают в себе максимальную функциональность и стильный дизайн. Лаконичность и спокойные тона, смелые комбинации и гармония форм создают атмосферу уюта и вдохновения».

UNIX Kids заботится о своих покупателях и всегда готов ответить вам на все возникшие вопросы, в том числе и по эксплуатации товара. Для этого достаточно обратиться к продавцу или дилеру, у которого он был приобретён.

Мы постоянно развиваемся и предлагаем нашим клиентам самые современные и лучшие технологии на рынке. **UNIX** – бренд, который объединяет инновации, надёжность и профессионализм. Более 11 лет производим спортивное оборудование, продукцию для активного отдыха, массажа и реабилитации, а также товары для развития детей и порядка в детской комнате.

Для того, чтобы изучить полный ассортимент продукции, наведите камеру на QR-код и перейдите на наш официальный сайт компании.



UNIXFIT.RU

Содержание

Меры предосторожности, **1**

Установка и сборка, **1**

Очистка изделия, **2**

Меры предосторожности

Пожалуйста, сохраните эту инструкцию для дальнейшего использования

1. Использование изделия осуществляется только под наблюдением взрослых.
2. Не размещайте изделие вблизи острых предметов, а также огня и других источников тепла.
3. При очистке изделия следует использовать нейтральное моющее средство и в соответствии с инструкциями по уходу, приведенными выше. Не подвергайте бассейн длительному воздействию солнечного света.
4. Во избежание травм храните бассейн в специальной сумке в недоступном для детей месте.
5. Изделие лучше всего размещать на гладкой поверхности подальше от острых предметов.

Установка и сборка

Для установки сухого бассейна UNIX line необходимо достать бассейн из сумки и полностью расправить его, придав круглую форму.

Как убрать бассейн в транспортировочную сумку:

ШАГ 1:

Придайте бассейну форму полукруга.



ШАГ 2:

Сложите панели вдоль швов, как на картинке.



ШАГ 3:

Сложите все панели в одну стопку.



ШАГ 4:

Загните оставшиеся секции под стопку и поместите бассейн в сумку для транспортировки.



Очистка изделия

1. Полностью разверните бассейн и разложите его на ровной поверхности.
2. Нанесите небольшое количество нейтрального моющего средства на поверхность бассейна и обработайте ее мягкой щеткой с водой.
3. Смойте излишки моющего средства чистой водой, затем дайте высохнуть. Далее сложите бассейн и уберите на хранение до следующего использования.

**Развивайтесь
вместе с *UNIX* *KIDS***