UNIX KIDS

СТОЛ-СКАМЬЯ ТРАНСФОРМЕР (3 IN 1) GREY

UNIX KIDS

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МИР ДЕТСТВА С UNIX KIDS!

UNIX Kids — бренд на рынке детских товаров, который задаёт абсолютно новый тренд, используя в производстве гипоаллергенный, устойчивый к влаге и UV-лучам пищевой пластик. Все товары бренда сочетают в себе максимальную функциональность и стильный дизайн. Лаконичность и спокойные тона, смелые комбинации и гармония форм создают атмосферу уюта и вдохновения.

Мы ценим ваш выбор и заботимся о безопасности ваших малышей.

Перед использованием продукта внимательно изучите инструкцию. Если она потеряется — скачайте её на нашем сайте **www.unixkids.ru**

КОМАНДА UNIX KIDS ВСЕГДА НА СВЯЗИ!

Если у вас возникли вопросы по использованию товара, обратитесь к продавцу или дилеру в сервисный центр. Мы гарантируем высокое качество и безопасность всех наших продуктов.

Сервисная служба
ПН-ПТ с 8:00 до 18:00

Тел.: +7 (495) 824-40-79
E-mail: service@unixfit.ru

Хотите узнать больше о товарах UNIX Kids?
Отсканируйте QR-код на весь ассортимент.

UNIXKIDS.RU

ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ

Артикул: PTCHAIRSGY

Рекомендуемый возраст: от 6 месяцев

Материал: Гипоаллергенный пищевой пластик 4-го класса.

Максимальная нагрузка: 60 кг

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Перед сборкой убедитесь, что у вас всё в комплекте:

Спинка 1 шт	**Передняя панель** 1 шт	**Задняя панель** 1 шт
Левый подлокотник 1 шт	**Правый подлокотник** 1 шт	**Сиденье** 1 шт
Левая накладка 1 шт	**Правая накладка** 1 шт	**Шестигранная гайка** 2 шт
Крестообразная гайка 10 шт		

СБОРКА

1. Возьмите правую накладку (R)

2. Установите правую (R) накладку и заднюю панель, зафиксируйте крестообразной гайкой и затяните отвёрткой

3. Установите переднюю панель, зафиксируйте крестообразной гайкой и затяните отвёрткой

4. Установите сиденье, выступающая часть сиденья защёлкивается в паз правой (R) накладки

5. Установите левую (L) накладку, зафиксируйте крестообразной гайкой и затяните отвёрткой

6. Установите правый (R) подлокотник, закрепите шестигранной гайкой

7. Установите спинку, зафиксируйте крестообразной гайкой и затяните отвёрткой

8. Установите левый (L) подлокотник, закрепите шестигранными и крестообразными гайками, затяните отвёрткой

9. Ослабьте шестигранную гайку и перекиньте спинку через откидной стол

УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ

- Для очистки используйте мягкие неагрессивные средства (например, мыльный раствор).
- Рекомендуется протирать поверхность мягкой губкой или тканью.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не допускайте контакта детей с пластиковыми пакетами и упаковочными материалами до их полного удаления. Утилизируйте их сразу после распаковки.
- Не используйте стол, если какие-либо её части сломаны или повреждены. Используйте только оригинальные запасные части от производителя.
- Стол может использоваться только при условии, что все фиксирующие механизмы надёжно соединены. Перед использованием тщательно проверьте их исправность.
- Запрещено детям взбираться на конструкцию.
- Держите стол и его детали подальше от открытого огня и источников тепла (электрические камины, обогреватели, газовые плиты, костры).
- Пожалуйста, проинструктируйте ребенка по технике безопасности перед тем, как разрешить ему пользоваться столом.
- Перед каждым использованием проверяйте исправность и наличие всех деталей.

ПРИМЕЧАНИЕ

Производитель оставляет за собой право модифицировать устройства по мере необходимости и не уведомлять об этом пользователей. Все зависит от конкретной модели продукта.
Гарантия 2 года.

UNIX KIDS

Стильно
Функционально
С душой